









## PAIRING IHRER HERO3 MIT DER WI-FI-FERNBEDIENUNG

Bevor Sie Ihre Wi-Fi-Fernbedienung zur Steuerung Ihrer HERO3 verwenden können, müssen Sie zunächst ein Pairing der beiden Geräte durchführen. Stellen Sie als Erstes sicher, dass sowohl die Kamera als auch die Fernbedienung **ABGESCHALTET** sind.

---






### Auf der Kamera:

---




1. Drücken Sie [  ], um Ihre HERO3 auf **ON** zu schalten.
  2. Drücken Sie [  ], um WI-FI auf **ON** zu schalten und drücken Sie danach erneut [  ], um auf das [  ]-Menü zuzugreifen.
  3. Drücken Sie [ **S** ] um das [  ]-Menü zu öffnen.
  4. Drücken Sie [  ], um zu **Wi-Fi RC** zu gelangen. Drücken Sie **S** , um diesen Punkt auszuwählen.
  5. Drücken Sie [  ], um zu **NEW** zu gelangen und drücken Sie **S** , um diesen Punkt auszuwählen.
  6. Ihnen wird [  ] angezeigt.
- 

### Auf der Wi-Fi-Fernbedienung

---

1. Während Sie [  ] gedrückt halten, drücken Sie einmal auf  und lassen Sie wieder los, um die Fernbedienung im Pairingmodus auf **ON** zu schalten.
2. Sobald Ihnen [  ] auf der Fernbedienung angezeigt wird, können Sie [  ] loslassen.
3. Auf beiden Anzeigen erscheint ein [  ], sobald das Pairing der Geräte abgeschlossen wurde.
4. Die Fernbedienung fragt Sie „**CONNECT ANOTHER?**“, also ob Sie eine

andere Kamera verbinden wollen.

- a. Falls ja, drücken Sie [  ], um **YES** auszuwählen und wiederholen Sie den Pairingprozess von Anfang an.
- b. Falls nein, drücken Sie [  ], um zu **NO** zu wechseln und drücken Sie danach [  ], um diesen Punkt auszuwählen.

Jetzt können Sie die Wi-Fi-Fernbedienung zur Steuerung Ihrer HERO3 verwenden. Weitere Informationen und Hilfe finden Sie auf unserer Website unter: **[gopro.com/support](https://gopro.com/support)**.