


# Dual Battery Charger

## 適用 HERO3+/3 電池

---


為 GOPRO 電池充電更為輕鬆便利。

## / 為 HERO3+ 或 HERO3 電池充電




### 第 1 步

將隨附 USB 傳輸線的 Mini B 連接器插入 Dual Battery Charger 的连接埠。



### 第 2 步

將 USB 傳輸線的另一端插入 GoPro Wall Charger、GoPro Auto Charger、其他標準 USB 充電器或電腦。



### 第 3 步

將 HERO3+ 或 HERO3 GoPro 電池插入充電器，使電池和充電器的連接器接在一起。

### 充電狀態

電池充電時，LED 燈會呈現琥珀色；完成充電後，燈號會轉為綠色。

### 相容性

僅可搭配 GoPro HERO3+ 及 HERO3 充電電池使用。

# / 電池資訊

## 電池儲存與處理

相機含有各種脆弱元件，電池即為其中之一。請勿摔落、拆解、打開、擠壓、扭曲、變形、穿刺、絞碎、微波、焚燒或油漆相機。請勿將異物插入相機的電池開口。如果相機或電池已損壞（例如破裂、遭異物刺破或進水損壞），請立即停止使用。拆解或刺破電池可能導致爆炸或火災。

請避免相機和電池暴露在極度寒冷或酷熱的環境中。低溫或高溫狀況可能會暫時縮短電池壽命或造成相機暫時無法正常運作。避免在溫度或濕度急劇變化時使用相機，這可能會導致相機表面或內部凝結水氣。

相機保護殼可保護相機和電池，避免潮濕受損。如果相機受潮，請勿開啟電源。如果相機已開啟，請關閉電源並立即取下電池。請等候相機完全乾燥後再使用。請勿試圖以外部熱源（如微波爐或吹風機）烘乾相機或電池。因接觸液體而造成相機或電池損壞並不在保固範圍內。

請避免將電池與金屬物體存放在同一處，例如硬幣、鑰匙或項鍊。如果電池兩極接觸到金屬物體，可能會引發火災。

### 丟棄電池

大多數可充電的鋰電池被歸類為不具危險性的廢棄物，可依正常的城市廢棄物處理流程安全丟棄。許多地區均已制定法律，要求回收電池。

請確認當地法規，確保充電電池可以當做一般垃圾丟棄。為確保安全丟棄鋰電池，請利用包裝、遮蓋或電氣絕緣膠帶等方式保護端子，防止端子接觸其他金屬，避免在運送過程中引發火災。

不過鋰電池確實含有可回收材料，可依據充電電池回收公司 (Rechargeable Battery Recycling Corporation, RBRC) 的電池回收計畫加以回收。建議您前往 [call2recycle.org](http://call2recycle.org) 造訪 Call2Recycle；北美地區的使用者可撥打 1-800-BATTERY 詢問方便的回收地點。

請勿將電池投入火中，以免爆炸。

Learn more about GoPro  
products at **gopro.com**



Please Recycle

130-03687-000 REVC